

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2025

рп. Вершина Теи

№73-п

**«Об актуализации и утверждении схемы
теплоснабжения муниципального образования
Вершино-Тейский поссовет»
Вершино-Тейский поссовет»
Аскизского района Республики Хакасия»**

В соответствии с Федеральным Законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейского поссовет от 26.02.2006 г., Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Актуализировать и утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Вершино-Тейский поссовет Аскизского района Республики Хакасия согласно существующей схеме на 2026 г.
2. Определить гарантирующую организацию на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет отвечающую за содержание и эксплуатацию системы теплоснабжения муниципальное казенное предприятие «Кабырчак - 1».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по контролю Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Вершино-Тейского поссовета И.Д.Мочалову.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Вершино-Тейского поссовета

Глава Вершино-Тейского поссовета



Д.Ю. Кофанова

Г Р А Ф И К
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ТРЕНИРОВОК НА 2025-2026 гг. УПК.

профессия	Время проведения			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Маш. котла	1.1, 1.2	1.3, 1.4	1.5, 1.6	1.5, 1.9
Оп.тепл.пункта	1.1	1.5	1.6, 1.7	1.5, 1.8
Ап-к ХВО	1.1,1.2	1.5, 1.4	1.6	1.5, 1.9
Маш.гр/крана	1.1	1.5	1.6	1.5
Маш.(обх)З/У	1.1	1.5	1.6	1.5
Маш.топл.подачи	1.1	1.5	1.6	1.5
Слесарь по рем.оборудования	1.1, 1.2	1.5	1.6	1.5
Эл.монтер	1.1, 1.2	1.5	1.6	1.5

П Л А Н
 противоаварийных и противопожарных тренировок
 на УПК в 2025-2026 гг

1. Действия персонала при:
 - 1.1. отключение электроэнергии в промкотельной и бойлерной.
 - 1.2. порыве экранных и кипяtilьных труб, питательных и паровых трубопроводов.
 - 1.3. перепитке котла.
 - 1.4. упуске воды в котле.
 - 1.5. возникновении пожара в промкотельной и бойлерной.
 - 1.6. порядке оповещения при авариях и инцидентах.
 - 1.7. авариях с оборудованием теплосети.
 - 1.8. повышении температуры пара на бойлерах.
 - 1.9. нестабильном уровне воды в барабанах котлов.

ПРОГРАММА

противоаварийных и противопожарных тренировок.

1.1. При полном отключении электроэнергии в котельной и бойлерной мастер смены сообщает об этом начальнику котельной, заместителю директора по производству и даёт распоряжение оперативному персоналу о полном аварийном останове оборудования:

- машинисту (кочегару) котельной: перекрыть питательные вентили до экономайзера и на котле, открыть воздушник и перекрыть ГПЗ на барабане котла,.
- оператору теплового пункта: открыть сброс пара и перекрыть задвижку подачи пара на бойлера, перекрыть задвижки всаса и нагнетания сетевых и подпиточных насосов, подпитывать теплосеть прямой подачей сырой водой,
- аппаратчику ХВО: перекрыть подачу пара на деаэраторы, перекрыть выход хим.очищенной воды из деаэраторов, продублировать отключение насосных установок нажатием на кнопки «СТОП», перекрыть зап.арматуру всаса и нагнетания насосных установок.
- слесарю по ремонту оборудования действовать по распоряжению мастера смены.
- электромонтёру отключить все электрооборудование в щитах управления и действовать согласно распоряжениям мастера смены.;
- машинисту обходчику по золоудалению закрыть задвижку нагнетания и всаса на насосе гидросмыва, перекрыть задвижки гидросмыва(в летнее время года), открыть подачу сырой воды на гидросмыв с циклонов (в зимнее время года), открыть сброс конденсата с отопления (в зимнее время года)

Дальнейшие действия обслуживающего персонала выполняются по распоряжению начальника котельной.

1.2. При порыве экранных и кипяtilьных труб, питательных и паровых трубопроводов:

- машинист (кочегар) котельной сообщает об этом мастеру смены, который должен поставить в известность начальника котельной (вплоть до отправки посыльного);
- если вода в водоуказательных колонках ещё присутствует, открыть обводную задвижку по питательной воде и усиленно подпитывать котёл, если вода с водоуказательных колонок ушла, то провести аварийное отключение котла согласно пункта 1.1..

1.3. При перепитке котла:

- когда уровень поднялся до высшего допустимого уровня при нормальном давлении в котле и в питательной линии, необходимо продуть ВС и убедиться в правильности их показаний;
- проверить работу автоматического регулятора питания;
- при дальнейшем повышении уровня воды продолжить уменьшение питания котла водой, т. е. усилить непрерывную продувку, одновременно осторожно открыть периодическую продувку, но как только уровень воды начнёт снижаться продувку прекратить;
- если уровень «ушёл» за верхнюю кромку ВС, необходимо провести аварийное отключение котла согласно пункта 1.1.

1.4. При упуске воды с котла:

- в случае значительного снижения уровня воды в котле, т. е. «ухода» уровня ниже низшего допустимого при нормальном давлении воды в питательной линии и пара, необходимо продуть ВС и убедиться в правильности их показаний;
- проверить работу регулятора питания;
- проверить исправность питательных насосов и в случае их повреждения включить резервный;
- закрыть вентиль непрерывной продувки и проверить плотность всех продувочных вентилях котла; проверить визуально и на слух, нет ли течи в швах, трубах, люках (по шуму);
- если уровень продолжает снижаться и достиг уровня на 25 мм выше нижней кромки ВС, то необходимо выполнить аварийный останов котла согласно пункта 1.1.

1.5. При возникновении пожара в промкотельной и бойлерной:

- при обнаружении очага возгорания сообщить мастеру УПК;
- при необходимости отключить электроэнергию;
- немедленно сообщить в пожарную часть по телефону;
- принять возможные меры по эвакуации людей;
- приступить к тушению пожара до прибытия пожарных.

1.6. Порядок оповещения при авариях и инцидентах:

- действовать согласно схемы оповещения об аварийной ситуации.

1.7. При авариях с оборудованием теплосети (подогревателей, трубопроводов) При разрыве трубопровода центральной теплосети (падение давления) оператор теплового пункта обязан:

- Сообщить мастеру смены.
- Независимо от масштаба повреждений и величины утечки в течение всего периода отыскания места повреждения необходимо поддерживать нормальный эксплуатационный режим в системе, то есть нормальное давление в сети и температуру воды в магистрали используются все подпиточные средства.

Подогреватели сетевой воды должны быть отключены в следующих случаях:

- При повышении давления в корпусе подогревателя или его трубной системе выше допустимого значения, несмотря на выполнение всех требований Инструкции.
- При обнаружении трещин, свищей в корпусе подогревателя и сильных парений во фланцевых соединениях, потения в сварных швах.
- При неплотности трубной системы подогревателя, приводящей к ненормальной работе установки.
- При возникновении пожара, непосредственно угрожающего подогревателю;
- При неисправности манометра и невозможности определить давление в корпусе подогревателя по другим приборам.

При появлении дыма или огня из электродвигателя необходимо:

- Включить резервный насос.
- Электродвигатель немедленно отключить, приступить к ликвидации загорания, применяя углекислотный или порошковый огнетушитель или песок.

1.8. При повышении температуры пара на бойлерах:

- сообщить мастеру смены;
- проверить наличие воды на бойлерах;
- по необходимости пар на бойлера перекрыть, открыть сбросовую задвижку;
- ждать дальнейших указаний мастера смены.

1.9. При нестабильном уровне воды в барабане котла:

- продуть водоуказательные колонки;
- проверить работу регулятора питания;
- проверить все продувочные вентили ;
- взять анализ на щёлочность;
- сделать периодическую продувку котла.